


SIEMENS

[illegible]

## Kontrola zasílania

Reset

potw. wył.  
zasilania  
wyłącznika TR

potw. wył.  
zasilania  
wył. zasilnika TR2

potw. wył.  
zasilania  
wył. zasilnika TR3

potw  
zadzielenia  
przekaznika temp.

potw  
zadziałania  
przekaznika temp.

potw  
zadziałania  
przekaznika temp.

Avaria/Praca

Przycisk NO  
Potwierdzenie i reset  
awarii zbiorniczej

X2		X2
SANZ.5		SANZ.5



**KONTROL - SERWIS  
AUTOMATYKA BUDYNKÓW  
RAFAŁ ROSTOCKI**

# PRACOWNIA PROJEKTOWA

25-671 Kielce, ul. Batalionów Chłopskich 77/15

tel./fax: (041) 249 59 29, GSM: +48 515 090 170

e-mail: [biuro@kontROLS.pl](mailto:biuro@kontROLS.pl)

[www.kontrols.p](http://www.kontrols.p)

[illegible]